




## 部品名称\*数量

- A. 背もたれ部\*1
- B. 座部\*1
- C. シリンダ-固定台\*1
- D. ガスシリンダー\*1
- E. ガスシンダーカバー\*1
- F. 脚部\*1
- G. キャスター\*5
- H. ネジ(M8\*20)\*10pcs
- I. ネジ(M8\*25)\*4pcs
- J. 保護カバー\*2 (R=右、L=左)
- K. ネジ(M5\*8)\*2
- L. ワッシャー\*14
- M. スプリングワッシャー\*14
- N. 六角レンチ\*1
- O. ネジ穴キャップ\*4
- P. アームレスト\*2 (R=右、L=左)






## 組み立て手順



①キャスタ-部分 **使用部品:DEFG** 


脚部底面にキャスター5個を装着する。 脚部上部にガスシリンダー、ガスシリンダーの順ではめ込む。 ネジ止めは不要です。



②シリンダー固定台と座部 使用部品:BCHLMN

座部底面にシリンダー固定 台を装着する。 Lワッシャー・Mスプリン グワッシャー・Hネジの順 でシリンダー固定台の4ヶ 所を座部底面に固定する。 ※座部と固定台の向きに注意して組み立ててください。 (Front=前)

裏面へ続く




③アームレスト

使用部品:BHMLNP

座部底面にアームレストを装着する。

Lワッシャー・Mスプリング ワッシャー・Hネジの順でア ームレストの6ヶ所を固定す る。

※アームレストの左右に注意してください。






⑤保護カバー

使用部品:ABJKN

④でネジ止めした個所に保護カバーを装着する。 保護カバーをネジで各1ヶ所ずつ固定する。


※保護カバーの左右に注意して 、ください。



④背もたれ部

使用部品:ABIMLN

③で組み立てた座部に背もたれ部を装着する。 Lワッシャー・Mスプリングワッシャー・Iネジの順で背もたれ部の2ヶ所を固定する。



⑥座部と脚部の取り付け

使用部品:O

①で組み立てた脚部に⑤で組み立てた座部をはめ込む。脚部のガスシリンダーの先端を、座部底面の中央にある穴にはめ込む。

最後にネジ穴キャップを4ヶ 所に取り付け完成です。

※指などを挟まないように注意してください。1名での作業が難しい場合は、無理せず2名で作業してください。